创客空间方案搭建说明书



类目	设备名称	型号	描述	示意图
配送设备	专业推流摄像机	YG-780A	采集会议、活动现场画面	
	壁挂固定支架		高清推流摄像机倒挂或壁挂固定	225
	云台遥控器		用于远程控制云台	
调试准备	路由器		自备,首次使用时辅助摄像机后台设置	
	网线		自备,首次使用时用于连接 YG-780A 与路由器	0
	电脑		自备,播放时用于设置推流并监播画面	
备选收音 设备	无线麦克风 (推荐)	BY-WM6	自备 , 可使用其他采音设备 , 此处为完整实现一场创客直播举例使用	
	无线话筒 +调音台		备选方案 , 适用于多路音频流场景 (接入方式与无线麦克风类似)	+
	全向麦克风		备选方案,适用于多人远程会议场景 (接入方式与无线麦克风类似)	





获取推流地址

- 1、进入目睹直播官网,注册账户。
- 2、进入直播控制台,新建直播频道。
- 3、进入直播频道,在直播方式中选择【专业设备直播】,获取推流地址。



连接音频采集设备

通过摄像机后的 3.5mm 接口可以接入无线麦克风、调音台、全向麦克风等收音设备。

推流摄像机后台设置

- 1、打开 YG-780A 专业摄像机。设置网络。进入后台。
- 2、摄像头网络端口连接路由器网络端口,电脑连上路由器的无线 wifi。
- 3、在电脑网络地址栏中输入无线网络 IP 地址 (默认 192.168.5.163), 进入摄像机推流后

台。

【此步骤中,若出现登录失败提示,具体的 IP 地址需要登录用户路由器或交换机设置界面,

查看分配的 IP】

4、登录,用户名与密码默认为 admin。





5、登录成功后进入管理界面,界面左方为视频监播区。点击右上角的"配置"进入设备参



数配置页面。



6、进入配置列表→流发布设置。填写协议地址(即推流地址的前半部分)和流名称(推 流地址的后半部分)。以【rtmp://video.mudu.tv/watch/erw5u3】为为例。协议地址 为【rtmp://video.mudu.tv/】, 流名称为【watch/erw5u3】, 填写后保存。

配置列表	流发布						
🛃 本地配置 🛃 音频配置	码流	主码流		次码流			
▲ 🔂 视频配置 ○ 视频编码	开关						
 ○ 流发布 ○ 视频参数 	协议	RTMP 填	写地址前半	段TMP	×		
 字符叠加 字符叠加 字符大小 	Host	video.mudu.tv		video.mudu.tv			
👩 视频输出	Hostia	1935		1935			
 GY 网络配置 · · · · · · · · · · · · ·	流名称	watch/erw5u3	*	watch/erw5u3			
 GB28181 GB28181 GB28181 	用户名						
 ○ 设备属性 ○ 系統时间 	密码	填写地址后半段					
 ○ 用户管理 ○ 版本升级 ○ 恢复出厂 ○ 重自设备 			🗖 保存				

- 7、在视频设置界面中,根据实际使用需求在视频编码设置中选择视频尺寸、码流、码率、 帧率、关键帧间隔,点击保存。
- 8、进入系统配置可更改用户名和密码系统时间等,在保存所有设置后点击重启设备进行重

启。

【注:通过支架进行壁挂可以增加视频采集稳定性,通过云台遥控机可以对云台进行变焦及

360 度转动拍摄。】



完成效果图:



□注意事项:

1、在确保信号和网络没问题情况下,摄像头获取画面失败或推流出现卡顿可尝试重启。

2、使用无线网络进行推流时,有线网络和无线网络的 IP 必须在不同的网段

3、当首次使用 IE 浏览器访问网络会议摄像机时,登陆界面会出现"未安装播放插件,请下 载安装"的信息提示。点击该提示信息,打开浏览器,进入【Internet 选项】→【安全】→ 【自定义设置】, 在 ActiveX 控件和插件中全部设置为 "启用" 或 "提示"。下载后安装 MRWebXinstall.exe,根据信息提示来安装插件即可。

4、在首次进入 YG-780A 后台时,出现网络不匹配问题,请查看 YG-780A 说明书网络连接 系统部分,或联系目睹销售人员咨询。

了解更多详情,请登录目睹直播官网(www.mudu.tv)

